

2023/03/23 第一版

15:56:39.187 TxD : 02 04 33 39 (重啟幣機)

15:56:39.503 TxD : 02 05 34 01 3C (壓縮機開) 02 05 34 00 3B (壓縮機關)

15:56:39.830 TxD : 02 05 35 01 3D (日光燈開) 02 05 35 00 3C (日光燈關)

15:56:40.175 TxD : 02 04 30 36 (機台狀態查詢)

15:56:40.177 RxD : 02 22 31 08(歸位中勿交易發給 UI 央)00 00 00 00 00 00 00 04 04 04 04 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 45

02 04 30 36(config 參數調整發送頻率做監測機台狀態)

15:57:00.174 TxD : 02 04 30 36

15:57:00.175 RxD : 02 22 31 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 04 04 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 47
00(第一貨道完售) 00 04(第三貨道有貨) 04 04 04
0C(第七貨道歸為失敗) 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 47

15:57:20.169 TxD : 02 04 30 36

15:57:20.171 RxD : 02 22 31 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 04 04 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 47
0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 47

15:57:40.165 TxD : 02 04 30 36

15:57:40.166 RxD : 02 22 31 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 04 04 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 47
0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 47

15:58:00.160 TxD : 02 04 30 36

15:58:00.162 RxD : 02 22 31 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 04 04 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 47
0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 47

15:58:20.155 TxD : 02 04 30 36

15:58:20.156 RxD : 02 22 31 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 04 04 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 47
0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 47

15:58:35.202 TxD : 02 05 32 01 3A (第一貨道出貨)

15:58:35.710 TxD : 02 04 30 36

15:58:35.711 RxD : 02 22 31 03(出貨中) 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 04 04 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 40
0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 40

15:58:36.215 TxD : 02 04 30 36

15:58:36.216 RxD : 02 22 31 03 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 04 04 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 40
0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 40

15:58:36.706 TxD : 02 04 30 36

15:58:36.707 RxD : 02 22 31 0A 出貨完成 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 04 04 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 47
0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 47

15:58:40.148 TxD : 02 04 30 36

15:58:40.149 RxD : 02 22 31 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 04 04 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 47
0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 47

注意:00,04 皆為成功(00 還有貨,04 售完),請把資料同步燈板(紅燈)及 UI

06 出貨失敗,請把資料同步燈板(紅燈)及 UI

02 04 30 36 得 03(出貨中)後 500ms 再發一次 02 04 30 36 若得 0A 00/04 此為完整出貨

03(出貨中)至 0A 過程 02 04 30 36 發不超過三次 為正常交易, 否之為異常(報錯給 UI-錯誤碼 61)

02 05 32 01 3A(第一貨道出貨) 讀取 02 04 30 36 若讀不到 03(出貨中)則重發 02 05 32 01 3A

此動作不超過 2 次, 超過兩次無得到(03 出貨中)則(報錯給 UI-錯誤碼 62)

21:57:59.126 TxD : 02 04 30 36

21:57:59.127 RxD : 02 22 31 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 06(第一貨道出貨失敗) 00 00 04 04 04 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 49
C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 49

15:58:43.640 TxD : 02 05 32 02 3B (第二貨道出貨)

15:58:44.157 TxD : 02 04 30 36
15:58:44.159 RxD : 02 22 31 03 00 00 00 00 00 00 04 04 04 04 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C
0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 40
15:58:44.651 TxD : 02 04 30 36
15:58:44.652 RxD : 02 22 31 03 00 00 00 00 00 00 04 04 04 04 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C
0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 40
15:58:45.156 TxD : 02 04 30 36
15:58:45.158 RxD : 02 22 31 0A 00 00 00 00 00 00 00 04 04 04 04 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C
0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 47
15:58:48.557 TxD : 02 05 32 03 3C (第三貨道出貨)
15:58:49.064 TxD : 02 04 30 36
15:58:49.066 RxD : 02 22 31 03 00 00 00 00 00 00 04 04 04 04 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C
0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 40
15:58:49.560 TxD : 02 04 30 36
15:58:49.562 RxD : 02 22 31 03 00 00 00 00 00 00 04 04 04 04 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C
0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 40
15:58:50.060 TxD : 02 04 30 36
15:58:50.061 RxD : 02 22 31 0A 00 00 00 00 00 00 00 04 04 04 04 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C
0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 47
15:58:53.878 TxD : 02 05 32 04 3D (第四貨道出貨)
15:58:54.381 TxD : 02 04 30 36
15:58:54.383 RxD : 02 22 31 03 00 00 00 00 00 00 04 04 04 04 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C
0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 40
15:58:54.894 TxD : 02 04 30 36
15:58:54.896 RxD : 02 22 31 03 00 00 00 00 00 00 04 04 04 04 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C
0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 40
15:58:55.383 TxD : 02 04 30 36
15:58:55.384 RxD : 02 22 31 0A 00 00 00 00 00 00 00 04 04 04 04 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C
0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 47
15:58:59.211 TxD : 02 05 32 05 3E (第五貨道出貨)
15:58:59.714 TxD : 02 04 30 36
15:58:59.716 RxD : 02 22 31 03 00 00 00 00 00 00 04 04 04 04 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C
0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 40
15:59:00.227 TxD : 02 04 30 36
15:59:00.228 RxD : 02 22 31 03 00 00 00 00 00 00 04 04 04 04 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C
0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 40
15:59:00.725 TxD : 02 04 30 36
15:59:00.727 RxD : 02 22 31 0A 00 00 00 00 00 00 00 04 04 04 04 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C
0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 47
15:59:03.704 TxD : 02 05 32 06 3F (第六貨道出貨)
15:59:04.219 TxD : 02 04 30 36
15:59:04.220 RxD : 02 22 31 03 00 00 00 00 00 00 04 04 04 04 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C
0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 40
15:59:04.706 TxD : 02 04 30 36
15:59:04.707 RxD : 02 22 31 03 00 00 00 00 00 00 04 04 04 04 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C
0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 40
15:59:05.207 TxD : 02 04 30 36
15:59:05.208 RxD : 02 22 31 0A 00 00 00 00 00 00 00 04 04 04 04 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C
0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 47